

Условия эксплуатации

- A. Уход за изделием следует осуществлять средствами по уходу за мебелью, не используя абразивные моющие средства и материалы, которые могут поцарапать поверхность
- B. Изделие должно храниться в закрытых, сухих, отапливаемых помещениях
- C. Изделие не должно подвергаться длительному воздействию жидкостей (воды, спирта, бензина, кислот)
- D. Изделие не должно подвергаться ударам и механическим повреждениям

Гарантия и сертификация

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев

Сохраняйте этикетки до конца гарантийного срока

За дефекты, возникшие в процессе сборки или применения изделия не по назначению изготовитель ответственности не несет

Гарантия на мебель не распространяется:

- A. В случае неквалифицированной сборки
- B. При нарушении условий эксплуатации
- C. В случае использования мебели не по назначению
- D. В случае самостоятельного ремонта изделия
- E. При неправильном использовании механизмов
- F. В случае превышения максимальной нагрузки
- G. В случае несоблюдения требований и рекомендаций, изложенных в тексте данной инструкции по эксплуатации и уходу за мебелью

Декларация о соответствии:



Изготовитель: ИП Зайцев П.А., ИНН 623402383301, г. Рязань, ул. Яблочкова, д. 5 к. 8

Стол раскладной AV 1209/1 1200(+400)x750



Правила эксплуатации


- A. Рекомендуемая температура воздуха +10С - +25С
- B. Рекомендуемая относительная влажность 65 +/- 15%
- C. Рекомендуется не допускать прямого воздействия солнечных лучей на мебель
- D. Нагрузка на мебель и ее часть не должна превышать установленных производителем норм, указанных в инструкции



80 кг
максимальная
нагрузка на центр
изделия

Для удобства транспортировки и предотвращения повреждения изделия предоставляются в разобранном виде.


Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения, не ухудшающие технические характеристики и эксплуатационные свойства



Выкрутить крепежи (винт
пресшайба M6x16) скоб

Установить ножки к раме при
помощи крепежей (винт M6x16)

I




Столешница

II



Опора/ножки

III



Винт M6x16